

Photos (non contractuelles) de fonctionnement d'un convoyeur télescopique surélevé + conv. gravitaire 3m au sol + prolongation d'un conv. extensible **en option**.



Ajustement hauteur avec manivelle sur plusieurs niveaux :





Déchargement du camion (ou du conteneur) et dépose manuelle des colis sur le convoyeur télescopique :



Connection facile du convoyeur gravitaire 3m au sol :



Cas d'utilisation avec un conteneur :





Ajout possible d'un convoyeur extensible pour prolonger la zone d'accumulation ou faire un virage (en option) :





Convoyeurs extensibles pour augmenter la zone de stockage :



Crochets pour connecter plusieurs convoyeurs extensibles :



Butée (en option) :

